

- | | |
|--|--|
| 1 Anslutningssladd MS
Liitintäjohdot / Connecting cable / Anschlusskabel | 8 Kupévägguttag
Sisätilapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter-Steckdose |
| 2 Intagskabel MK
Elementikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel | 9 Kupévärmare
Sisätilanlämmitin / Cab heater / Heizlüfter |
| 3 Batteriladdare BL
Akkulaturi / Battery Charger / Batterielader | 10 App för Calix timer
Calix-timer applikaatio / Application for Calix timer / App für Calix Timer |
| 4 Bluetooth relä
Bluetooth rele / Bluetooth relay / Bluetooth Relais | 11 Strålingsskydd
Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz |
| 5 Skarvkabel
Jatkokaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel | 12 Pump
Pumppu / Pump / Pumpe |
| 6 Grenuttag
Haaroituspistorasia / Multiple socket / Verteilerstück | |
| 7 Motorvärmare
Vastusosa / Engine heater / Motorvor-wärmer | |

CE S

calix
www.calix.se

CE S

calix
www.calix.se

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE

TYP MVP 954



EFFEKT: 300W / 230V ~



Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Phone:
+46 (0)16-10 80 00
Support:
+46 (0)16-10 80 90
Fax:
+46 (0)16-10 80 60

E-mail:
info@calix.se
E-mail:
teknik@calix.se
Internet:
www.calix.se



OPEL

Astra K 1.0 Turbo Ecotec 105 2017- ⓂB10XFL


Astra K 1.0 Turbo Ecotec 90 2019- ⓂD10XFL [Euro 6d-temp]

Astra K 1.0 Turbo Ecotec 105 2019- ⓂD10XFL [Euro 6d-temp]



- = Motortyp
- ⌚ = Moottorityyppi
- = Engine model

I



II

SVENSKA

A. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att samtliga ingående detaljer enligt punkt I finns. Översiktsbilder, ej detaljärtägivna.

B. Montering av värmaren

- Rengör noga där värmaren ska sitta på oljetråget.
- Applicera den värmeledande pastan i ett jämnt skikt över den del av värmarkroppen som är i kontakt med oljetråget. Placer värmaren på oljetråget och spän fast värmaren med medföljande spännsjärn, se bild.

3. Kabeln med intaget dras i motorrummet till motorvärmaren. Vid sammankoppling av värmare och kabel, trä dä på den värmeskyddande strumpan. Skjut ihop snabbkopplingen mellan motorvärmare och kabel helt i botten så att O-ringet tätar ordentligt och inget mellanrum kvarstår. OBS! Anbringa några droppar olja på O-ringen. Detta underlättar sammankopplingen. Försäkra dig om att strumpan täcker hela kontakten och merparten av kabeln, fäst strumpan med ett buntband (B). Det är mycket viktigt att kopplingen utföres på detta sätt.

C. Montering av apparatintag

- Se separat bifogad monteringsinstruktion.

E. Viktigt

- Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det måste alltid tillses att den invändiga jordförbindelsen är genomgående från motorvärmarens hölje, karosseriet, och ända fram till det jordade uttaget.
- Använd endast Calix MS kabel för anslutning till elnätet.
- Undersök sladden regelbundet med avseende på skador eller åldring. Skadad sladd måste omedelbart bytas.
- Inga delar av installationen får beröra sådana motordelar som uppvärms eller är i rörelse. Avståndet till avgassystemet ska vara minst 50 mm. (Gäller även turboaggregat.) Använd annars Calix Strålningsskydd.
- Då skarvning sker med hjälp av snabbkopplingsdon skall metallslangarna med kopplingsledningarna fixeras med de medföljande klämmorna så tätt intill snabbkopplingsdonet som möjligt.

Observera

Motorvärmarsystemet skall vara fackmannamässigt installerat. Fästet skall pressa värmaren mot motorn så att den sitter fast och har största möjliga kontakttyta. Vid osäkerhet angående installationen, kontakta er Calix återförsäljare. Den senaste versionen av denna manual finns att hämta på vår hemsida. För våra produkter lämnar vi garanti som omfattar fabrikations- och materialfel. Se vår hemsida för mer information, www.calix.se.

F. Varning

- Avbrott kan ske i värmeelementet om
- värmaren ansluts till intermittent (pulserande) spänning
Garantin är ej i kraft i dessa fall.


SUOMI

A. Tutustu asennusohjeeseen huolellisesti ja tarkista, että kaikki kohdassa I, mainitut osat ovat mukana. Yleiskuvia, ei yksityiskohtaisia.


B. Lämmittimen asennus

- Puhdistaa tarkasti öljypohja siitä kohdosta mihin lämmitin asenneetaan.
- Levitä pasta tasaisesti elementin päälle. Aseta lämmitin öljypohja oleviin syvennyksiin ja kiinnitä lämmitin pakauksessa olevalla kiinnitysraudalla, katso kuva.
- Lämmittimen kaapeli pistokkeineen vedetään etupuskurista moottori-tilaan

III



IV



ja moottorilämmittimeen. Kaapelin ja lämmitimen liittämisyhteydessä on asennettava lämpösuoja sukka. Yhdistä kaapeli ja lämmitin työtämällä kaapeli täysin pohjaan, niin että O-rengas tiivistää liitoksen. HUOM! Laita muutama tippa öljyä O-rengasaseen helpottakseen asennusta. Varmista ettiä suoja sukka peittää koko liitoskohdan ja osan kaapelia, kiinnitä sukka nippusiteellä (B). On erittäin tärkeää ettiä kytkenää tapahtuu tällä tavalla.

C. Pistokytkimen asennus

- Katso asennusohjet.

E. Tärkeää

- Käytä aina riittävää määrää pakkasnestettä.
- Moottorilämmittimen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan ja on varmistettava ettiä maadoituskosketus on hyvä moottorilämmit-timestä ja rungosta maadoitettuun pistorasiaan.
- Käytä ainoastaan Calix MS johtoa verkkovirran liittämiseksi.
- Tutki kaapeli säännöllisesti vaurioiden sekä vanhemisen suhtein. Vaurioitunut kaapeli pitää välttää välittömästi.
- Mikään lämmittimen osista ei saa koskettaa moottorin lämpeneviä tai liikkuvia osia. Etäisyys pakosarjaan vähintään 50 mm (koskee myös turbolaitetta). Muissa tapauksissa on käytettävä lämmöneristettä.
- Panssarikaapelit voidaan pidentää jatkokaapeleilla pikaliittimien avulla. Tällöin on pakauksessa olevat kaapelikiinnikeet kiinnitetävä liitoskohdan molemmien puolin mahdollisimman lähelle pikaliittimiä.

Huoma

Moottorinlämmitinjärjestelmän on oltava ammattimaisesti asennettu. Kiinnikkeen on painettava lämmitin moottoria vasten niin, että se on kiinni ja kosketuspinta on mahdollisimman suuri. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteys Calix-jälleennmyyjään. Tämän käyttöohjeen uusin versio on ladattavissa kotisivultamme. Annamme tuotelleimme takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Lisätietoja on annettu kotisivullamme osoitteessa www.calix.fi.

F. Varoitus

Vastuselementti palaa poikki jos

- lämmitin liitetään sähköjärjestelmään, jonka jännite on jaksottaisista. Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.

ENGLISH

- Read the assembly instructions carefully. Check that all parts and fittings illustrated under "I" are included. Survey view only, without detailed reproduction.
- Installation of the heater
 - Carefully clean the oilsump where the heater shall be fitted.
 - Spread the heatconducting compound evenly over the part of the heater which is in contact with the oilsump. Fit the heater on the oilsump and fasten it with the attaching parts supplied, see picture.
 - Pull the cable with socket for the engine heater into the engine compartment. When connecting the cable to the heater, pull on the heat-protective sock. Make sure that the heat-protective sock covers the whole contact and mostly of the cable, tighten the sock with a cable tie (B). Press the plug-in connection between the engine heater and cable fully together so that the O-ring seals properly and there is no gap. Apply a few drops of oil on the O-ring. The connection can then be made easier. The connection can then be made easier. It is very important that connection is made this way.
- Fitting of lead-in
 - See separate mountinginstruction.

E. Important

- The engine heater must only be connected to an earthed point. There must always be a continuous internal earth connection running from the engine heater casing through the body and right up to the earthed point.
- Use only Calix MS kabel for connection to the mains network.
- Inspect the cable periodically for damage or ageing. A damaged cable must be replaced without delay.
- No parts of the installation must be allowed to come into contact with moving or hot parts of the engine. The distance to all parts of the exhaust system must be at least 50 mm (2"). (Also applicable for the turbo unit if any.) Otherwise Calix Heat Shield must be used.

Note

The engine heater system must be professionally installed.

The clamp must press the heater securely against the engine and provide the greatest possible contact surface.

In the case of uncertainty regarding the installation, contact your Calix dealer. The latest version of this manual is available for download on our website. Our products come with a warranty covering manufacturing and material defects. For further information, please visit our website at www.calix.se.

F. Warning

The heater element can be burnt out if:

- the heater is connected to intermittent (pulsating) voltage

In such cases the warranty is not valid.

DEUTSCH

A. Einbauhinweise sorgfältig durchlesen. Sämtliche Details inclusive Zubehör laut Pkt I kontrollieren. Nur zur Übersicht - keine Wiedergabe von Einzelheiten.

B. Einbau des Heizelementes

- Die Anbaustelle des Motorvorwärmers sorgfältig reinigen.
- Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig über die Kontaktfläche des Heizelementes zum Ölwanne. Den Heizer in das Ölwanne anbringen und mit beigelegten Einbaudetaillen festziehen.
- Einbaukabel (mit Anbaustecker) von außen in den Motorraum ziehen. Beim Verbinden des Motorvorwärmers am Heizelement, ziehen Sie die Hitzeschutzhülle über die Verbindung. Achten Sie darauf, dass die Hitzeschutzhülle vollständig den Steckkontakt und einen Großteil des Kabels abdeckt, befestigen Sie die Hitzeschutzhülle mit Kabelbindern (B). Pressen Sie die Steckverbindung zwischen Motorvorwärmer und Kabel bis zum Anschlag ineinander, so dass der O-Ring vollständig abdichtet und keine Lücke entsteht. Geben Sie wenige Tropfen Öl auf den O-Ring. Das Zusammenkuppeln wird dann erleichtert. Verbindung muß unbedingt auf diese Weise hergestellt werden.

C. Einbau des steckers

- Siehe mitgelieferte Montageanleitung.

E. Wichtig

- Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der Motorheizung, die Karosserie und der Schutzleiter der Steckdose müssen unbedingt leitend miteinander verbunden sein.
- Nur Calix MS Kabel für Anschluss ans Netz verwenden.
- Kabel regelmäßig auf Beschädigungen oder Alterungserscheinungen kontrollieren. Ein beschädigtes Kabel muß sofort ausgetauscht werden.
- Installationsteile dürfen Motorenteile, die erwärmt werden oder in Bewegung sind, nicht berühren. Der Abstand zum Auspuffsystem soll mindestens 50 mm (auch bei Turbo-Aggregat) betragen - sonst den Calix Strahlungsschutz verwenden.
- Einbaukabel und eventuelle Verbindungskabel müssen dicht neben den

Verbindungsstecker mit den mitgelieferten Klammer befestigt werden.

Achtung

Der Motorvorwärmer muss professionell montiert werden.

Die Halterung muss den Motorvorwärmer sicher gegen den Motor drücken und die größtmögliche Kontaktfläche bieten.

Im Falle einer Unsicherheit bei der Montage kontaktieren Sie Ihren Calix Händler.

Die neueste Version dieses Handbuchs steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung.

Wir übernehmen für unsere Produkte eine Garantie, welche Herstellungs- und Materialfehler umfasst. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetsseite www.calix.se

F. Warnung

Abbrennen des Heizelementes (des Widerstandsdrähtes) kann erfolgen bei

- Heizer an stossartige (pulsierende) Spannung angeschlossen wird
In diesen Fällen kann keine Garantieleistung erfolgen.

Rekomenderad inkopplingstid för motorvärmare Recommended connection period for engine heater Empfehlte Einschaltdauer für Motorwärmer					
°C	-20°C	-10°C	-5°C	0°C	+10°C
Hours	3	2	1.5	1	1