

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Anslutningssladd MS Liittäjöhto / Connecting cable / Anschlusskabel | 8 Kupévägguttag Sisätilapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter-Steckdose |
| 2 Intagskabel MK Elementikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel | 9 Kupévärmare Sisäilänlämmitin / Cab heater / Heizlüfter |
| 3 Batteriladdare BL Akkulaturi / Battery Charger / Batterielader | 10 App för Calix timer Calix-timer applikaatio / Application for Calix timer / App für Calix Timer |
| 4 Bluetooth relä Bluetooth rele / Bluetooth relay / Bluetooth Relais | 11 Strålningsskydd Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz |
| 5 Skarvkabel Jatkokaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel | 12 Pump Pumppu / Pump / Pumpe |
| 6 Grenuttag Haaroituspistorasia / Multiple socket / Verteilerstück | |
| 7 Motorvärmare Vastusosa / Engine heater / Motorvor-wärmer | |

Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden




Phone: +46 (0)16-10 80 00
Support: +46 (0)16-10 80 90
Fax: +46 (0)16-10 80 60

E-mail: info@calix.se
E-mail: teknik@calix.se
Internet: www.calix.se

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE

M198









BMW

- 120i [1S11, F20] 2016 - ⚫B48
- 120i [1W11, F21] 2016 - ⚫B48
- 125i [1S31, F20] 2016 - ⚫B48
- 125i [1W31, F21] 2016 - ⚫B48
- 220i Coupé [2F31, F22] 2016 - ⚫B48
- 220i Coupé [2H51, F22] 2017 - ⚫B48
- 230i Coupé [2F51, F22] 2016 - ⚫B48
- 230i Coupé [2H71, F22] 2017 - ⚫B48
- 218i Cabrio [31CL, F23] 2021 - ⚫B48
- 220i Cabrio [2K31, F23] 2016 - ⚫B48
- 230i Cabrio [2K51, F23] 2016 - ⚫B48
- 220i Cabrio [2M31, F23] 2017 - ⚫B48
- 230i Cabrio [2M51, F23] 2017 - ⚫B48
- 320i [8A11, F30] 2016 - ⚫B48
- 320i [8G31, F31] 2016 - ⚫B48
- 320i xDrive [8A51, F30] 2016 - ⚫B48
- 320i xDrive [8G51, F31] 2016 - ⚫B48
- 320i GT [8X31, F34] 2016 - ⚫B48
- 320i xDrive GT [8X51, F34] 2016 - ⚫B48
- 330i [8A71, F30] 2016 - ⚫B48
- 330i [8G71, F31] 2016 - ⚫B48
- 330i xDrive [8G11, F30] 2016 - ⚫B48
- 330i xDrive [8G91, F31] 2016 - ⚫B48
- 330i GT [8X71, F34] 2016 - ⚫B48
- 330i xDrive GT [8X91, F34] 2016 - ⚫B48
- 420i Coupé [4N31, F32] 2016 - ⚫B48
- 420i Coupé [4S31, F32] 2017 - ⚫B48
- 420i xDrive Coupé [4N51, F32] 2016 - ⚫B48
- 420i xDrive Coupé [4S51, F32] 2017 - ⚫B48
- 430i Coupé [4N71, F32] 2016 - ⚫B48
- 430i Coupé [4S71, F32] 2017 - ⚫B48
- 430i xDrive Coupé [4N91, F32] 2016 - ⚫B48
- 430i xDrive Coupé [4W11, F32] 2017 - ⚫B48
- 420i Cabrio [4T31, F33] 2016 - ⚫B48
- 420i Cabrio [4T31, F33] 2016 - ⚫B48
- 420i Cabrio [4V11, F33] 2017 - ⚫B48
- 430i Cabrio [4T51, F33] 2016 - ⚫B48
- 430i Cabrio [4V31, F33] 2017 - ⚫B48
- 430i xDrive Cab [4T71, F33] 2016 - ⚫B48
- 430i xDrive Cab [4V51, F33] 2017 - ⚫B48
- 420i Gran Coupé [4D31, F36] 2016 - ⚫B48
- 420i Gran Coupé [4H31, F36] 2017 - ⚫B48
- 420i xDrive Gran Coupé [4D71, F36] 2016 - ⚫B48
- 420i xDrive Gran Coupé [4H51, F36] 2017 - ⚫B48
- 430i Gran Coupé [4D91, F36] 2016 - ⚫B48
- 430i Gran Coupé [4H71, F36] 2017 - ⚫B48
- 430i xDrive Gran Coupé [4E11, F36] 2016 - ⚫B48
- 430i xDrive Gran Coupé [4H91, F36] 2017 - ⚫B48

= Motortyp
= Moottorityyppi
= Engine model

D**E**

Endast xDrive
Only Xdrive
Nur xDrive
Vain Xdrive

**F****H**

sDrive

I

xDrive

Besök www.calix.se/support/monteringsanvisningar_för_att_se_denna_monteringsanvisning_i_färg.

A: Demontera skyddet över kylaren. Demontera skyddet under motorn.

B: Värmaren monteras på slangen (1) mellan y-stycket och anslutningen till motorn.

C: Töm motorn på kylvätska. Ta bort slangklämman. (Om slipverktyg används ska det ske med försiktighet och skyddsglasögon ska användas) Lossa slang (1) från y-stycket.

D: Kapa fästet enligt bild. **Endast xDrive**

E: Borra nytt Ø8 hål och kapa hörn enligt bild. **Endast xDrive**

F: Montera ihop värmaren med medföljande, slangarna, skarvrör, gummiklämma, fäste, M6 skruv och M6 läsmutter enl. bild.

G: Använd medföljande slangklämmor.

H: Montera slang (2) till y-styckets anslutning med medföljande slangklämma. Montera slang [3] till slang [1] med medföljande slangklämma.

I: Lossa plastclipset som håller oljeträggets isolering på plats. Skär bort lite isolering i framkant för att komma åt med ett verktyg när muttern ska dras fast. Montera fast fästet, isolering med medföljande M6 mutter och skruv. Se bild

J: Montera fästet i skruven på oljeträget. Skär ur i skyddet för fästet. Om fäste ligger för nära remmen, böj det lite neråt för mera frigång.

K: Fyll på med kylvätska och lufta kylsystemet enligt biltillverkarens specifikationer. Varmkör motorn och kontrollera att inget läckage förekommer.

L: Återmontera skyddet under motorn och skyddet över kylaren.

ENGLISH

Visit www.calix.se/support/installation-instructions_to_see_this_installation_guide_in_color.

A: Remove the cover over the radiator. Remove the cover under the engine.

B: The heater is installed on hose (1) between the Y-coupling and the connection on the engine.

C: Drain the coolant. Remove the hose clamp. (Be careful if grinding tool is used and wear safety goggles). Remove hose (1) from the Y-coupling.

D: Cut the bracket as illustrated. **only xDrive**

E: Drill a new Ø8 hole and cut corners as shown. **only xDrive**

F: Fit the heater with the supplied hoses, connection sleeve, rubber clamp, bracket, screw and nut according to picture. Use the supplied hose clamps.

G: Fit hose (2) to the Y-coupling with the supplied hose clamp. Fit hose (3) to hose (1) with the supplied hose clamp.

H:

Remove the plastic clip that holds the insulation to the oil pan. Cut the front edge of the insulation to get access when tightening the nut. Fit the bracket and insulation with the supplied screw and nut, see picture.

I:

Fit bracket on the screw too oil pan. Cut the belt cover for console. If the bracket is too close to belt, bend it down for more space.

Refill engine coolant and bleed the system according to the vehicle manufacturer's specifications. Run the engine and check that there are no leaks. Refit the cover under the engine and over the radiator.

SUOMI

Osoitteesta www.calix.se/fi/tuki_löydät_asennusohjeen_värikuvilla.

A:

Irota jäähdytimen muovisuoja. Irota moottorin alamuovisuoja.

B:

Lämmitin asennetaan letkuun (1) Y-haan ja moottorin liitokseen välille.

C:

Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä. Irota letkuklemari (Mikäli käytät hiomatyökalua tee se varoen ja käytä suojalaseja). Irota letku (1) Y-haarasta.

D:

Leikkaa kiinnike kuvan mukaisesti. vain xDrive

E:

Pora reikä ø 8, leikkaa kulmat kuten kuvassa. vain xDrive

F:

Kasaa lämmitin mukana tuleviin letkuihin, jatkoletkuihin, kumiklemariin, kiinnikkeeseen, M6 ruuviin ja M6 lukkoruuviin kuvan mukaisesti. Käytä mukana tulevia kumiklemmareita.

G:

Asenna letku (2) Y-haan liitokseen mukana tulevalla letkuklemmarilla. Asenna letku (3) letkuun (1) mukana tulevalla letkuklemmarilla.

H:

Irota muoviklippi joka pitää öljypohjan eristettä paikallaan. Leikkaa pala eristeen etukulmasta päästääksesi käsiksi mutterin kiintymiskohtaan. Asenna kiinnike ja eriste mukana tulevalla M6 mutterilla ja ruuvilla, katsa kuva.

I:

Kiinnitä kannatin öljypohjan ruuvi. Leikkaa hihnan suojuksen konsoli. Jos konsoli on lähellä vyö, taivuta sitä alas enemmän tilaa.

Täytä jäähdytysjärjestelmä ja suorita ilmaus autonvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Käynnistä moottori ja tarkista mahdolliset vuodot. Kiinnitä takaisin moottorin alamuovisuoja ja jäähdytimen muovisuoja.

DEUTSCH

Besuchen Sie www.calix.se/Unterstützung/Montageanleitungen_um_diese_Montageanleitung_in_Farbe_zu_sehen.

A:

Entfernen Sie die Abdeckung oberhalb vom Kühler.
Entfernen Sie die Abdeckung unterhalb vom Motor.

B:

Der Motorvorwärmer wird im Schlauch (1) zwischen der Y-Kupplung und dem Anschluss am Motor montiert.

C:

Lassen Sie die Kühlflüssigkeit ab. Entfernen Sie die Schlauchschelle. (Seien Sie vorsichtig bei Verwendung eines Schleifwerkzeugs und tragen Sie eine Schutzbrille). Lösen Sie Schlauch (1) von der Y-Kupplung.

D:

Schneiden Sie die Halterung, wie dargestellt. **nur xDrive**

E:

Bohren Sie ein Loch Ø8, schneiden Sie die Ecken wie angezeigt. **nur xDrive**

F:

Montieren Sie den Motorvorwärmer mit den mitgelieferten Schläuchen, Verbindungsstück, Gummischelle, Halterung, Schraube und Mutter laut Abbildung. Verwenden Sie die mitgelieferten Schlauchschenkel.

G:

Befestigen Sie Schlauch (2) mit einer mitgelieferten Schlauchschelle an der Y-Kupplung. Befestigen Sie Schlauch (3) mit einer mitgelieferten Schlauchschelle an Schlauch (1).

H:

Lösen Sie den Kunststoffclip, welcher die Isolierung an der Ölwanne hält. Schneiden Sie ein Stück der vorderen Kante ab, um Zugang für die Befestigung der Mutter zu schaffen. Befestigen Sie die Halterung sowie die Isolierung mit der mitgelieferten Schraube und Mutter, siehe Abbildung.

I:

Fit Halterung an der Schraube zu Ölwanne. Schneiden Sie die Riemendekoration für Konsole Wenn Halterung ist nah an Gürtel, nach unten drücken für mehr Platz.

Füllen Sie die Kühlflüssigkeit auf und entlüften das Kühlsystem, Hinweise der Kfz-Betriebsanleitung beachten. Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit prüfen. Befestigen Sie die Abdeckung unterhalb vom Motor und oberhalb vom Kühler.