**1 Anslutningssladd MS**

Liittäjohto / Connecting cable / Anschlusskabel

2 Intagskabel MK

Elementikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel

3 Batteriladdare BL

Akkuvaraaja / Battery Charger / Batterielader

4 Relä till timer

Rele ajastimelle / Relay for the timer / Timerrelais

5 Skarvkabel

Jatkokaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel

6 Grenuttag

Haaroituspistorasia / Multiple socket / Verteilerstück

7 Motorvärmare

Västusosa / Engine heater / Motorvor-wärmer

8 Kupévägguttag

Sisätilapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter-Steckdose

9 Kupévärmare

Tehokasta lämpöä / Cab heater / Heizlüfter

10 Fjärrkontroll till timer

Kaukosäädin ajastimelle / Remote for the timer / Fernsteuerung für den Timer

11 Strålningsskydd

Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz

12 Pump

Pumppu / Pump / Pumpe

Low Voltage Directive, 73/23/EEC, the EMC Directive, 89/336/EEC, including amendments by the CE marking Directive, 93/68/EEC

Product

Engine preheater	Type designation
MVP...	
Inlet cable	MK
Mains supply cable	MS

The following harmonised European standards or technical specifications have been applied:

Standards	Test reports issued by	Regarding
SS 433 07 90	SEMKO	electrical safety
EN 60 335-1	SEMKO	electrical safety
EN 60309-1 / 2 (1992)	SEMKO	electrical safety
CENELEC HD 22	SEMKO	electrical safety
CEE 7	SEMKO	electrical safety
EN 50 081-1 (1992)	SEMKO	EMC-emission
EN 50 082 (1995)	SEMKO	EMC-immunity

– The products comply with the LVD safety standards as per above.

We have an internal production control system that ensures compliance between the manufactured products and the technical documentation.

– The products comply with the harmonised EMC standards as per above.

The products is CE marked in -96.

As manufacturer, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above.

Eskilstuna, January, 2011

Peter Gillbrand, President

Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Phone:

+46 (0)16-10 80 00

Support:

+46 (0)16-10 80 90

Fax:

+46 (0)16-10 80 60

E-mail:

info@calix.se

E-mail:

teknik@calix.se

Internet:

www.calix.se

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE

M64



Observera att den avbildade motorvärmaren inte behöver vara identisk med den faktiska motorvärmaren.

Note that the illustrated heater must not be identical to the actual heater.

Huom! Kuvassa oleva lämmitin ei tarvitse olla identinen tosiasiallisesta lämmittimistä.

Bitte beachten Sie, der dargestellte Vorwärmer muss nicht dem tatsächlichen Vorwärmer entsprechen.



SVENSKA

1. Tappa ur kylvätskan.
2. CHEVROLET: Motorvärmaren monteras på slangen mellan motorn och kupévärmeväxlaren.
BMW: Motorvärmaren monteras på slangen mellan oljekylaren och kylvätskepumpen.
3. CHEVROLET: Lossa kupevärmeväxlarens slang från röret, montera den ena med sända slangen mellan röret och värmarens övre anslutning. Montera den andra med sända slangen på värmarens sidanslutning och skarva ihop den med slangen till kupevärmeväxlaren.
BMW: Montera de med sända (90°) slangarna på värmarhuset enligt bilden. Lossa originalslangen från oljekylaren och skarva ihop den med den bifogade slangen från värmarens sidopip. Anslut den bifogade slangen från värmarens topp till oljekylaren.
4. Fyll på kylvätska och lufta ur kylsystemet. Se instruktionsboken. Kör motorn och kontrollera att inget läckage förekommer.

SUOMI

1. Poista jäähdytysneste.
2. CHEVROLET: Mootorinlämmitin asennetaan moottorin ja lämmityslaitteen väliseen letkun. BMW: Mootorinlämmitin asennetaan öljynlauhduttajan ja vesipumppuputken väliseen letkun.
3. CHEVROLET: Irrota lämpökennon letku putkesta, asenna yksi mukanatulleista letkusta putken ja lämmittimen yläliitokseen väliin. Asenna toinen mukanatullut letku lämmittimen sivuliitokseen ja liitä se lämpökennonletkun.
4. Täytä jäähdytysjärjestelmä ja suorita ilmaus käyttöohjekirjan mukaisesti. Käynnistä moottori ja tarkista mahdolliset vuodot.


ENGLISH

1. Drain the coolant.
2. CHEVROLET: Install the engine heater on the hose between the engine and the cabin heat exchanger.
BMW: Install the engine heater on the hose between the oil cooler and the coolant pump pipe.
3. CHEVROLET: Disconnect the cabin heat exchanger hose from the pipe on the engine, fit one of the supplied hoses between the pipe and the engine heaters upper connection. Fit the other supplied hose on the side connection of the engine heater and joint it to the hose from the cabin heat exchanger.
BMW: Mount the supplied hoses on the heater as shown in picture. Loosen the original hose from the oilcooler and joint it with the hose from the heaters side connection. Mount the hose from the heaters top connection to the oil cooler.
4. Fill coolant and bleed all air from the cooling system. See instruction manual. Run the engine and check to make sure that there are no leaks.

DEUTSCH


1. Kühlwasser ablassen.
2. CHEVROLET: Den Motorwärmern auf den Schlauch zwischen den Motor und den Motorwärmeraustauscher montieren.
BMW: Den Heizer an den Schlauch zwischen dem Ölkühler und dem Rohr der Kühlwasserpumpe montieren.
3. CHEVROLET: Trennen Sie den Schlauch des Heizungs-Wärmetauschers vom Rohr am Motor. Montieren Sie einen der mitgelieferten Schläuche zwischen dem Rohr und dem oberen Anschlussstutzen des Heizelements. Installieren Sie den anderen mitgelieferten Schlauch am seitlichen Anschlussstutzen des Heizelements und verbinden diesen mit dem Schlauch vom Heizungs-Wärmetauscher.
4. Kühlwasser füllen und Kühlsystem lüften. Hinweise der Kfz-Betriebsanleitung beachten. Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit prüfen.

M64




CHEVROLET

Epica 2.0 (6 cyl) 2006- ⓈX20D1
Epica 2.5 (6 cyl) 2006- ⓈX25D1



BMW

118d [E87] 2004- ⓈM47N204
120d [E87] 2004- ⓈM47TU
320d [E46] 2001- ⓈM47TU
320d [E90] 2005- ⓈM47TU
330d [E46] 2000- ⓈM57D30
330xd [E46] 2003- ⓈM57TU
520d [E39] 2000- ⓈM47
520d [E60] 2005- ⓈM47TU
525d [E60] 2004- ⓈM57
530d [E60] 2003- ⓈM57TU
530xd [E60] ⓈM57TU



BMW

X3 2.0 D [E83] 2005-2007 ⓈM47D20
X3 3.0 D [E83] 2004-2005 ⓈM57D30
X5 3.0 D [E53] 2002-2006 ⓈM57 N306
335d [E90] 2007- ⓈM52T2
530d [E39] ⓈM57

= Motortyp
= Mootortyyppi
= Engine model

SVENSKA

1. Tappa ur kylvätskan.
2. Motorvärmaren monteras på slangen (1) mellan motorn och kupévärmeväxlaren.
3. Lossa kupévärmeväxlarslansen (1) från röret (2). Montera ihop värmaren med de bifogade slangarna och skarvröret och montera enligt skissen. Vrid ner den demonterade orginalslansen 90° och anslut den till skarvröret. Se till att slangklämmorna kommer helt innanför upphöjningarna på värmarens anslutningsrör.
4. Fyll på kylvätska och lufta ur kylsystemet. Se instruktionsboken. Kör motorn och kontrollera att inget läckage förekommer.

SUOMI



1. Poista jäähdytysneste.
2. Moottorinlämmitin asennetaan moottorin ja lämmityslaitteen väliseen letkuun (1).
3. Irrota alkuperäinen letku (1) putesta (2). Liitä yhteen mukanatulevat letkut ja jatkoliitos lämmittimeen kuvanmukaisesti. Väännä alas irrotettu alkuperäinen letku 90 astetta ja yhdistä se jatkoliitokseen. Tarkista ettei letkukiristimet tulevat lämmittimen liitosputkissa olevien korou sten sisäpuolelle.
4. Täytä jäähdytysjärjestelmä ja suorita ilmaus käyttöohjekirjan mukaisesti. Käynnistä moottori ja tarkista mahdolliset vuodot.

ENGLISH

1. Drain the coolant.
2. Install the heater on the hose (1) between the engine and the cabin heat exchanger.
3. Loosen the original hose (1) from the pipe (2). Apply the supplied hoses and joint on the heater and mount it on the engine according to the sketch. Turn the loose original hose 90° downwards and connect it to the joint. Make sure that the hose clamps end up completely inside of the raised parts on the heater's connecting pipe.
4. Fill coolant and bleed all air from the cooling system. See instruction manual. Run the engine and check to make sure that there are no leaks.

DEUTSCH

1. Kühlwasser ablassen.
2. Den Motorwärmer auf den Schlauch zwischen den Motor und den Motorwärmeveraustauscher montieren.
3. Lösen Sie den Originalschlauch (1) vom Rohr (2). Montieren Sie die mitgelieferten Schläuche mit dem Verbindungsstück am Vorwärmeelement und befestigen Sie diese wie abgebildet am Motor. Drehen Sie den gelösten Originalschlauch um 90° nach unten und verbinden diesen mit dem Verbindungsstück. Sie darauf, dass die Schlauchschenkel komplett innerhalb der Erhöhung der Anschlussstutzen des Heizelements liegen.
4. Kühlwasser füllen und Kühlungssystem lüften. Hinweise der Kfz-Betriebsanleitung beachten. Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit prüfen.

M64

FIAT
500 0.9 Twin Air Turbo 2010-

Rekommenderad inkopplingstid för motoryärmar
Recommended connection period for engine pre-heater
Empfohlene Einschaltdauer für Motorwärmere

C°	-20 C°	-10 C°	-5 C°	0 C°	+10 C°
Hours	3	2	1,5	1	1

- = Motortyp
- ⊕ = Moottorityyppi
- = Engine model